



HOW TO PAIR OR REPROGRAM A WIRELESS WALL SWITCH

COMMENT JUMELER OU REPROGRAMMER UN INTERRUPTEUR SANS FIL

PARTS #
PIÈCE #
WS-01



PARTS #
PIÈCE #
WS-01DC



1. INSTALLATION / INSTALLATION

Verify that the power source is connected to the side marked "5-24V" (input) of the controller and the side marked "LED" (output) is connected to the light. / Vérifier que la source d'alimentation est connectée du côté indiqué « 5-24V » (entrée) du contrôleur et que le côté indiqué « LED » (sortie) est connecté à la lumière.

2. HOW TO PAIR YOUR WIRELESS WALL SWITCH WITH A NEW LED CONTROLLER / COMMENT JUMELER VOTRE INTERRUPTEUR SANS FIL AVEC UN NOUVEAU CONTRÔLEUR DEL

Within the first 5 seconds after reconnecting the power on the controller, press the ON/OFF button and the down arrow button simultaneously. The wireless wall switch will be automatically paired to the controller. / Dans les 5 premières secondes suivant la reconnection du contrôleur au courant, appuyer sur le bouton ON/OFF et le bouton de flèche vers le bas simultanément. L'interrupteur mural sans fil sera automatiquement jumelé au contrôleur.

3. TO RESET / POUR REINITIALISER

Repeat step #2 three (3) times in a row. / Répéter l'étape #2, trois (3) fois de suite.

4. FOR MULTIPLE PAIRING / POUR JUMELAGE MULTIPLE

Each remote can be paired with up to 3 different controllers, and each controller can be paired with up to 3 remotes! Repeat step #2 for each remote/controller. / Chaque télécommande peut être jumelée à 3 contrôleurs différents, et chaque contrôleur peut également être jumelé à 3 télécommandes ! Répéter l'étape #2 pour chaque télécommandes/contrôleurs.

For more information or warranty,
please contact Accounting@RedWagonDist.com

Pour information supplémentaire ou pour
garantie, veuillez contacter Accounting@RedWagonDist.com.

RED WAGON DISTRIBUTION

6973 Hazard Road
Fenton, Michigan 48430
www.RedWagonDist.com



IF YOUR WIRELESS WALL SWITCH IS NOT WORKING PROPERLY *SI VOTRE INTERRUPTEUR SANS FIL NE FONCTIONNE PAS CORRECTEMENT*

VERIFY THE FOLLOWING / VÉRIFIEZ LES POINTS CI-DESSOUS

- 1. Is your light fixture dimmable?**
Votre luminaire est-il dimmable?
- 2. Make sure that your RV has power to your light fixture.**
Assurez-vous d'avoir du courant au fil.
- 3. To determine what color wire goes to hot and ground on your light fixture, look at the light fixture where the wire says +12V or -12V . The + should be your hot wire and - is your ground. Record the color of each wire on the fixture and the color of the wire connecting from the RV.**
Pour déterminer quelle couleur de fil va à chaud et à la terre sur votre luminaire, regardez le luminaire où le fil dit +12V ou -12V . Le + devrait être votre fil chaud et - est votre sol. Enregistrez la couleur de chaque fil sur le luminaire et la couleur du fil se connectant à partir du RV.
- 4. Make sure that the of the LED Dimmer/controller (little white box) output hot wire (+ LED side) is connected to the +12V fixture or series of light section that you want to control. Do the same with the output ground wire (- LED side) with the fixture ground wire**
Assurez-vous que le fil chaud de sortie du gradateur / contrôleur LED (petite boîte blanche) (+ côté LED) est connecté au luminaire + 12V ou à la série de section lumineuse que vous souhaitez contrôler. Faites de même avec le fil de mise à la terre de sortie (- côté LED) avec le fil de mise à la terre du luminaire
- 5. Make sure that you connect the RV hot wire (+) with the white wire on the LED Dimmer/controller (little white box) input side (+ 5-24V side). The white wire may have an INPUT + sticker on it.**
Assurez-vous que vous connectez le fil chaud RV (+) avec le fil blanc du côté d'entrée du gradateur/contrôleur DE LED (petite boîte blanche) (+ côté 5-24V). Le fil blanc peut avoir une entrée + autocollant sur elle.
- 6. Make sure that the light section is not over 5 amperes (AMP) of power consumption. If so, contact us to discuss different LED Dimmer/controller options. Assurez-vous que la section lumière ne dépasse pas 5 ampères (AMP) de consommation électrique.**
- 7. Make sure that all your connections are mounted properly and free of interference.**
Assurez-vous que toutes vos connexions sont montées correctement et sont exemptes d'interférences.
- 8. Make sure that your blue witness light flash when you press your ON/OFF button.**
Assurez-vous que votre lumière témoin bleue clignote lorsque vous appuyez sur le bouton ON / OFF.
- 9. Make sure that your controller is placed within 30 feet apart of the wireless wall switch.**
Assurez-vous que votre contrôleur est placé à une distance de 30 pieds de l'interrupteur mural sans fil.